



## PLAGE ARRIERE

Cordage Ø 20 pour remonter la remorque

Fourreau de protection en sac ou toile

Emerillon avec manille lyre de 25t

Aussière de remorque

Aussières Ø 50 x 25 ~ 30m

Cabestan

## INSTALLATION DE LA REMORQUE

- 1- Capeler les aussières qui servent de pattes d'Oie aux bittes d'amarrage avec la mise en place des fourreaux de protection
- 2- Passer les extrémités par les chaumards vers l'extérieur
- 3- Fixer les 2 extrémités à l'émerillon
- 4- Fixer la remorque et laisser filer

**Note : Le matériel est disponible dans le local du Bosco**

